

Сканматик 2.21.0 Таблица применяемости КамАЗ

Сокращения: **ПЕ** – Переменные, **ИМ** – Исполнительные механизмы (управление), **ОШ** – Ошибки (чтение и сброс), **ПС** – Паспорт, **СБ** – Сброс ЭБУ (как по включению), **СО** – Сброс обучения ЭБУ.

Система	Диагностические режимы						Дополнительно
	ПЕ	ИМ	ОШ	ПС	СБ	СО	
Элара 50.3763 Евро3	+	+	+	+	-	-	Конфигурация, калибровка д.педали
M230.E3	+	+	+	+	+	+	Моточасы, конфигурация, процедуры
M240	+	+	+	+	+	+	Моточасы, конфигурация, процедуры
M20	+	+	+	+	+	-	Моточасы, конфигурация, процедуры
M20v2	+	+	+	+	+	-	Моточасы, конфигурация, процедуры
M20.21	+	+	+	+	+	-	Моточасы, конфигурация, процедуры
Bosch MS6.1	+	+	+	+	+	+	Конфигурация, настройка оборотов ХХ
EDC7UC31 KAMAZ 740 (прошивка P702)	+	+	+	+	+	-	Конфигурация (макс. Скорость и т.п.), сброс аварийного клапана, инициализация EEPROM
EDC7UC31 (программирование)	-	-	-	+	-	-	Чтение/запись FLASH
Cummins CM2150 (ISBe, ISDe)	+	+	+	+	-	-	Конфигурация, коды форсунок, тест утечек в топливной системе
MR-PLD (Mercedes OM437LA)	+	+	+	+	-	-	Конфигурация (параметрирование)
АБС	ПЕ	ИМ	ОШ	ПС	СБ	СО	Дополнительно
Wabco ABS-D+/E	+	+	+	+	-	-	Конфигурация, прочие процедуры
АБС Knorr-Bremse 6	+	+	+	+	+	-	Конфигурация (только чтение)
Прочие	ПЕ	ИМ	ОШ	ПС	СБ	СО	Дополнительно
ADM2 – модуль адаптации (Mercedes OM437LA)	+	+	+	+	-	-	Конфигурация (параметрирование)